

Kärcher Fenstersauger



Objektbeschreibung

Der Kärcher Fenstersauger hilft, Fenster schnell und gründlich zu reinigen, indem er das schmutzhaltige Wasser absaugt und dadurch eine streifenfreie Trocknung der Scheibe ermöglicht. Er funktioniert im Akkubetrieb, sodass unabhängig von einer Stromquelle gearbeitet werden kann.

Technische Details

- Arbeitsbreite der Absaugdüse: 280 mm
- Behälterinhalt Schmutzwasser: 100 ml
- Akkulaufzeit: 35 min, Akkuladezeit: 185 min
- Reinigungsleistung pro Akkuladung: bis zu 105 m²
- Strom: 100-240 V / 50-60 Hz
- Gewicht inklusive Akku: 0,6 kg
- Lautstärke: 50 dB

Kurzanleitung

1. Ladekabel in den Kärcher Fenstersauger und die Steckdose einstecken. Ladedauer etwa 185 Minuten.
2. Fenster mit einem handelsüblichen Glasreiniger und einem Lappen reinigen.
3. Fenstersauger einschalten und die Flüssigkeit von der Scheibe absaugen.
4. Wenn der Schmutzwassertank voll ist, Gerät ausschalten und Tank leeren.
5. Nach der Nutzung Gerät ausschalten, Schmutzwassertank entnehmen, leeren und ausspülen. Düse abnehmen und reinigen. Alles gut trocknen lassen.

Weitere erforderliche Komponenten

Nicht enthalten sind eine Sprühflasche, Glasreiniger und Putzlappen.