

Einrichtung der Meta Quest 2

- Um die Meta Quest 2 zu starten muss die App Meta Quest auf dem Smartphone installiert werden. Mindestanforderungen an das Betriebssystem: Apple iOS 12.4 oder neuere Version, Android 5.0 oder neuere Version. Falls die mobile Meta Quest-App auf einem nicht unterstützten Gerät installiert wird, können bei der Einrichtung des Headsets Probleme auftreten.
- Kostenloses Meta-Konto erstellen. Facebook ist nicht mehr erforderlich.
- Das Smartphone muss mit dem WLAN verbunden und die Bluetooth-Funktion aktiviert sein. Meta Quest 2 einschalten und in der Nähe des Smartphones lassen.
- VR-Brille aufsetzen und den Anweisungen auf dem Display folgen. Während dieses Vorgangs wird das Headset auch mit dem WLAN verbunden. Dann beginnt die Quest 2 mit der Aktualisierung der Software. Die VR-Brille gibt einen Ton von sich, wenn das Update beendet ist. Die Meta-App während dieses Vorgangs geöffnet lassen.
- Nachdem die Erstaktivierung des Headsets mit der mobilen Meta Quest-App abgeschlossen ist, kann das Headset in der VR fertig eingerichtet werden.
- Einige Spiele sind kostenlos erhältlich. Andere können über die Meta App gekauft werden.

Vor der Rückgabe muss die Meta Quest 2 wieder auf Werkseinstellung gesetzt werden!

Werkseinstellung

Die Ein-/Ausschalttaste und die Taste Lautstärke (-) am Headset gleichzeitig gedrückt halten, bis der Startbildschirm auf dem Headset lädt. Durch das Drücken der Lautstärke-Tasten am Headset die Anzeige bewegen, um „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ zu markieren. Mit der Ein-/Ausschalttaste bestätigen.

Passform und Bild des Headsets einstellen

1. Als Erstes die Linsen einstellen, indem sie nach links und dann nach rechts geschoben werden, bis sie in der Position einrasten, in der das Bild am schärfsten ist.
2. Anschließend die seitlichen Riemen einstellen. Dazu werden die beiden Größeneinsteller an den Seiten des oberen Riemens verschoben.
3. Wenn die seitlichen Riemen fertig angepasst sind, das Headset wieder aufsetzen und das obere Kopfband einstellen. Dazu den Klettverschluss

abziehen und diesen so anbringen, dass die Meta Quest 2 locker auf dem Gesicht sitzt und das Bild scharf ist.

4. Die Passform und Schärfe des Headsets kann genau eingestellt werden, indem die seitlichen Halterungen an der Meta Quest 2 vorsichtig nach oben und unten bewegt werden, bis das Headset im richtigen Winkel an dem Gesicht sitzt.

Meta Quest als Brillenträger:

Bevor der Abstandhalter für Brillen montiert wird, bitte sichergehen, dass der Rahmen maximal die folgenden Maße für Breite und Höhe hat:

- **Breite:** 142 mm
- **Höhe:** 50 mm

Einsetzen des Abstandhalters für Brillen:

1. Die Headset-Einlage vorsichtig vom Headset entfernen.
2. Den Abstandhalter an dem Headset anbringen, indem dieser an die Stelle gedrückt wird, von der gerade die Headset-Einlage entfernt wurde.
3. Die Headset-Einlage über dem Abstandhalter für Brillen wiedereinsetzen.

Bei Brillenträgern das Headset von vorne nach hinten aufsetzen.

Um das Headset abzusetzen, dieses nach vorne ziehen und dann abnehmen.

Hinweis: Für größere Brillengestellen gibt es andere Abstandhalter oder Einsätze mit Sehstärken von Drittanbietern. **Diese sind nicht bei der Ausleihe enthalten.**